


# DECKEN SELBER ABHÄNGEN

Anleitung und Montage für das richtige Abhängen von Decken

## ALLGEMEINES

Um die notwendige Stabilität für Ihre abgehängte Decke zu erzielen, sollten Sie grundsätzlich Gipskartonplatten mit einer Materialstärke von 12,5 mm verwenden. **Achten Sie darauf**, dass Sie die Gipskartonplatten im Anschluss quer zu den tragenden CD Profilen befestigen (Bild 1). Vergessen Sie nicht, rechtzeitig an die Verlegung der Stromkabel zu denken. Richten Sie die CD Deckenprofile so aus, dass Sie ihre Beleuchtung wie gewünscht, später montieren können. Das heißt, dort wo Sie ihre Lampen montieren wollen, sollte idealer Weise ein CD Profil verlaufen.

Eine weitere Übersicht zu den benötigten Materialien finden Sie am Ende zu dieser Information.



## MONTAGE DER CD UND UD PROFILE

mit CD Decken-Abhängner - Befestigungsdraht mit Öse.

Für die Erstellung der Rahmenkonstruktion verwenden Sie die UD-Profile. Dafür legen Sie, am besten mit einer Wasserwaage oder mit einem Laser, die Befestigungspunkte für die UD-Profile an der Wand fest.

### WICHTIG:

Hierzu nehmen Sie **nicht das Maß von der Decke**, manche Decken sind abfallend! Die UD-Profile werden umlaufend an der Wand, in Höhe der gewünschten abgehängten Decke angebracht (Bild 2).



Wenn Sie Kreuzschnellverbinder verwenden möchten, dann müssen Sie darauf achten, dass die umlaufenden UD-Profile versetzt montiert werden. Befestigen Sie zunächst als Erstes die UD-Profile an den längeren Wandseiten. Verwenden Sie hierfür Dübel, die Sie in einem Abstand von 50 cm setzen. Nun befestigen Sie die UD-Deckenprofile an den jeweiligen kürzeren, gegenüberliegenden Wandseiten. Achtung, die UD-Profile werden an die jeweiligen kürzeren Wandseiten um die eigene Profillbreite nach unten versetzt an der Wand befestigt (Bild 3).



Als Nächstes bringen Sie die Befestigungsstäbe mit Öse für die Ankerschnellabhängner an der Decke an (Bild 6 - Seite 2).

Nun werden die CD-Profile in das obere UD-Profil eingeschoben und mit den Anker-Schnellabhängnern für CD-Deckenprofile sowie den dazugehörigen Decken-Befestigungsstäben mit Öse von der Decke abgehängt. Die Abstände sollten hier ca. 900mm betragen. Für notwendige Verlängerungen von CD-Profilen benutzen Sie die CD-Profilverbinder (Bild 6 - Seite 2).

Jetzt schieben Sie die quer verlaufend CD-Profile in das untere UD-Profil ein. Als Nächstes verbinden Sie die CD-Profile an ihren Knotenpunkt mit den CD-Kreuzschnellverbindern (Bild 6 – Seite 2). Wichtig, im Bereich der Knotenpunkte (Kreuzpunkte der CD-Profile) sollten Sie zusätzliche Anker-Schnellabhängner anbringen. Hier gilt gleichfalls, für die notwendigen Verlängerungen der quer verlaufenden CD-Profile benutzen Sie die CD-Profilverbinder (Bild 6 – Seite 2).

Fertig, nun müssen Sie nur noch die Gipskartonplatten mit Schnellbauschrauben anbringen. Hierzu verwenden Sie am besten Schnellbauschrauben mit Feingewinde. Die Länge der Schnellbauschrauben wählen Sie je nach Stärke der Gipskartonplatten. Empfohlen wird hier eine Schraubenlänge von 35 mm bei einer Plattenstärke von 12,5 mm.

### WICHTIG:

Vergessen Sie dabei nicht, die Gipskartonplatten werden quer zu den tragenden CD-Profilen montiert.



# DECKEN SELBER ABHÄNGEN

Anleitung und Montage für das richtige Abhängen von Decken

## MONTAGE DER CD UND UD PROFILE

mit Direktabhängern für CD Decken-Profile

Grundsätzlich sind hierbei die gleichen Arbeitsschritte wie bei der Montage mit dem „Anker-Schnellabhängern für CD-Decken-Profile + Befestigungsdraht mit Öse“ zu berücksichtigen. Bei dieser Art der Montage verwenden Sie statt den „Anker-Schnellabhängern für CD-Decken-Profile + Befestigungsdraht mit Öse“ die „CD Decken-Direktabhängern“ (Bild 4). Die Direktabhängern erhalten Sie in unterschiedlichen Längen. So das Sie auch hier wahlweise die Höhe Ihrer abgehängenen Decke selber bestimmen können.

Die Direktabhängern mit Justiermöglichkeit erhalten Sie in den Längen von 0 bis 225 mm. Direktabhängern verwendet man nicht nur für die fachgerechte und sichere Montage von abgehängten Gipskartondecken, auch zur Abstandsjustierung bei Ständerwänden zwischen Wand und CW Profil werden Direktabhängern verwendet.

CD Decken-Direktabhängern

Bild: 4



## EMPFEHLUNG

Für das Abhängen einer Decke empfehlen wir die Abhängung mit „Anker-Schnellabhängern für CD-Decken-Profile + Befestigungsdraht mit Öse“ (gemäß Montage Seite 1). Aufgrund der Abhängung mit dem „Anker-Schnellabhängern für CD-Decken-Profile + Befestigungsdraht mit Öse“ ist hier das Verstellen der Höhe durch den Befestigungsdraht schneller und variabler.


Bild: 5

schneller und variabler durch flexible Anker-Schnellabhängern + Befestigungsdraht mit Öse



## DARSTELLUNG - MONTAGE EINER ANGEHÄNGTEN DECKE

Ausfertigung mit Anker-Schnellabhängern für CD-Decken-Profile + Befestigungsdraht mit Öse



1. UD Anschluss-Profil
2. CD Decken-Profil
3. CD Anker-Schnellabhängern
4. CD Befestigungsstab mit Öse
5. CD Kreuzschnellverbinder
6. CD Profilverbinder

noch Fragen?

**Servicetelefon**

+49 (0)30 755 440 440

Montag - Freitag 9<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> Uhr

